



SNABBGUIDE

SV

LÄS HELA DEN
DETALJERADE GUIDEN

SÅ HÄR INSTALLERAR DU ROBOTGRÄSKLIPPAREN MED EPOS®

1 Se till att du har allt du behöver



Robotgräsklippare



Laddstation



Wi-Fi-täckning över hela gräsmattan*

2 Placera laddstationen



3 Ladda och starta klipparen

i PIN 1234



4 Ladda ned Automower® Connect-appen och parkoppla



5 Starta EPOS®-installationen i appen för att aktivera EPOS®



6 Skapa virtuella gränser



7 Ställ in ett schema i appen och börja klippa

*Valfria tillbehör finns tillgängliga om Wi-Fi-täckningen inte är tillräcklig.
Se <https://www.husqvarna.com/wifi/>



AUTOMOWER® är ett varumärke som tillhör Husqvarna AB.
Copyright© 2026 HUSQVARNA. Alla rättigheter förbehålls.

App Store och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.
Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.

Download on the
App StoreGET IT ON
Google Play



SÅDAN INSTALLERER DU DIN ROBOTPLÆNEKLIPPER MED EPOS®

1 Sørg for, at du har alt, hvad du har brug for



Robotplæneklipper



Ladestation



Wi-Fi-dækning på hele græsplænen*

2 Placer ladestationen



3 Oplad og start plæneklipperen

i PIN 1234



4 Download Automower® Connect-appen, og foretag parring



5 Start EPOS®-opsætning i appen for at aktivere EPOS®



6 Opret virtuelle grænser



7 Angiv en tidsplan i appen, og begynd at klippe

*Ekstraudstyr er tilgængeligt, hvis der er Wi-Fi-dækningen er utilstrækkelig.
Se <https://www.husqvarna.com/wifi/>



AUTOMOWER® er et varemærke tilhørende Husqvarna AB.
Copyright© 2026 HUSQVARNA. Alle rettigheder forbeholdes.

App Store og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.
Google og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.





HURTIGVEILEDNING

NO

LES HELE DEN
DETALJERTE GUIDEN



SLIK INSTALLERER DU ROBOTGRESSKLIPPEREN DIN MED EPOS®

1 Sørg for at du har alt du trenger



Robotgressklipper



Ladestasjon



Wi-Fi-dekning over hele plenen*

2 Plassér ladestasjonen



3 Lad og start klipperen

i PIN 1234



4 Last ned Automower® Connect-appen og parkoble



5 Start EPOS®-oppsettet i appen for å aktivere EPOS®



6 Opprett virtuelle grenser



7 Angi en tidsplan i appen, og begynn klippingen

*Tilleggsutstyr er tilgjengelig hvis Wi-Fi-dekningen ikke er tilstrekkelig.
Se <https://www.husqvarna.com/wifi/>



AUTOMOWER® er et varemerke som eies av Husqvarna AB.
Copyright© 2026 HUSQVARNA. Med enerett.

App Store og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc.
Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google LLC.



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



ROBOTTIRUOHONLEIKKURIN ASENTAMINEN: EPOS®

1 Varmista, että sinulla on kaikki tarvitsemasi



Robottiruohonleikkuri



Latausasema



Edellyttää koko nurmialueen
kattavaa Wi-Fi-yhteyttä*

2 Sijoita latausasema paikalleen



3 Lataa ja käynnistä ruohonleikkuri

i PIN 1234



4 Lataa Automower® Connect -sovellus ja muodosta pariiliitos



5 Käynnistä EPOS®-asetus käyttöönsä sovelluksessa



6 Luo virtuaaliset rajat



7 Aseta ajastus sovelluksessa ja aloita leikkuu

* Vaihtoehtoisia lisävarusteita on saatavilla, jos Wi-Fi-kattavuus ei ole riittävä.
Lisätietoja on osoitteessa <https://www.husqvarna.com/wifi/>.



AUTOMOWER® on Husqvarna AB:n tavaramerkki.
Copyright© 2026 HUSQVARNA. Kaikki oikeudet pidätetään.

App Store ja Apple-logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.
Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.



1144656-10

2026-01-30